


保管用

THRIVE

保証書付

# つかみもみマッサージャー MD-420

## 取扱説明書



このたびはお買い上げいただき、ありがとうございました。

この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに保管してください。

### もくじ

● 安全上のご注意	1～3
● 各部の名称	4
● ご使用の前に	5
● 使いかた	5
● 使用例	6
● お手入れについて	6
● 保管について	6
● 故障かなと思ったら	7
● 愛情点検について	7
● 仕様	8
● アフターサービスについて	8・9
● 無料修理規定	10
● 保証書	裏表紙

# 安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容



人が損害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

## 絵表示の例



記号は、「禁止」の行為を示しています。(左図の場合は分解禁止)



記号は、行為を強制・指示するものです。(左図の場合は電源プラグを抜く)

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## ！ 警告



強制

医師の治療を受けているときや次の人には必ず医師に相談のうえ使用する。  
●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人  
●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人  
●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人  
●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人  
●体温38°C以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血压変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど)  
●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人  
●背骨に異常がある人、曲がっている人  
●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人  
●本機を使用しても効果がみられない人 ●その他医療機関で治療中の人に守らないと事故や体調不良をおこすそれがあります。

使用前に必ずマッサージ機構部の張地が破れていないか確認する。  
また、その他の部分にも破れがないか確認する。(どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、アダプターを抜き、修理を依頼してください。)  
守らないとけがや感電のおそれがあります。

アダプターは交流100Vで使用する。  
守らないと火災や感電の原因になります。

次的人は使用しない。  
医師からマッサージを禁じられている人。(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)  
症状を悪化させるおそれがあります。

	器具用プラグやソケットにホコリが付着しないよう定期的に掃除する。 守らないとホコリの付着・湿気などで絶縁不良になり、漏電火災のおそれがあります。
	マッサージ以外の目的には使用しない。 また、頭、胸、腹、骨部へは使用しない。 事故やけがのおそれがあります。
	強く押しつけて使用しない。 皮膚や筋肉を痛める原因になります。
	子供だけで使わせたり、自分で操作できない人に使わせない。 子供に本機で遊ばせない。また、幼児の手の届く範囲では使用しない。 事故やけが、故障のおそれがあります。
	本体の上に立ったり座ったりして使用しない。 転倒による事故やけが、故障のおそれがあります。
	本体内部に金属類や燃えやすいものを入れない。 感電やショート、火災の原因になります。
	アダプターや器具用プラグが破損したり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。アダプターや器具用プラグが破損した場合は、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに修理を依頼する。 そのまま使い続けると感電やショート、火災の原因になります。
	付属以外のアダプターで使用しない。 また、付属のアダプターで他の電気製品を使用しない。 感電やショート、発火の原因になります。
	コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、アダプターに巻きつけたりしない。 また、重いものをのせたり、熱器具に近づけて使用しない。 感電や火災の原因になります。
	機器が故障した場合は、勝手に修理せず、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに連絡する。 アダプター、アダプターコード等が破損した場合、危険なためアダプターの交換はお買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに交換の依頼をする。 機器は改造しない。 火災や感電、けがの原因になります。

## ！ 注意



強制

1回の使用時間は10分以内にする。また、一箇所への連続使用は5分以内にする。  
守らないと逆効果やけがのおそれがあります。

使用中、身体に異常を感じたときはただちに使用を中止し、医師に相談する。  
守らないと事故や体調不良をおこすそれがあります。

使用後は停止ボタンで動作を止め、アダプターをコンセントから抜く。  
守らないと子供のいたずらによる事故やけがのおそれがあります。

アダプターをコンセントから抜くときはアダプターコードを持たず、必ずアダプターを持って引き抜く。器具用プラグを本体のソケットから抜くときはコードを持たず、必ず器具用プラグを持って引き抜く。  
守らないと感電やショート、故障のおそれがあります。

# 安全上のご注意

## ⚠ 注意

	故障が見つかったら、すぐに使用を止め、アダプターをコンセントから抜く。守らないと事故やけがのおそれがあります。
	次のようなときは使用しない。 <ul style="list-style-type: none"><li>● 疲労が激しいとき</li><li>● 酒に酔っているとき</li><li>● 湿疹が生じているとき</li></ul> 体調不良をおこすおそれがあります。 食前、食後の1時間は使用しない。 体調不良をおこすおそれがあります。 他の治療器具と同時に使用しない。 体調不良をおこすおそれがあります。 使用中は眠らない。 事故やけがのおそれがあります。 フトンの中や、毛布をかぶせて使用しない。 発火やモーターの温度上昇の原因になります。 肌の弱い人は素肌で使用しない。 摩擦により皮膚を傷めるおそれがあります。 ストーブなど火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しない。 火災のおそれがあります。 アクセサリーなどの硬いものをつけて使用しない。 機構部に接触してけがのおそれがあります。 落としたり、強い衝撃をあたえない。 事故やけが、故障の原因になります。 お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しない。 変色、変形の原因になります。 使用中にアダプターを抜かない。 けがのおそれがあります。 水などをこぼしたり、ぬれた身体で使用しない。 感電やショート、故障の原因になります。
	浴室など湿度の高い場所では使用しない。 感電や故障の原因になります。
	使用時以外はアダプターをコンセントから抜く。 守らないとホコリの付着・湿気などで絶縁不良になり、漏電火災のおそれがあります。 お手入れの際は、アダプターをコンセントから抜く。また、ぬれた手でアダプターにふれない。 守らないと感電ややけどのおそれがあります。 停電のときは、アダプターをコンセントから抜く。 守らないと停電復帰時に事故やけがのおそれがあります。

# 各部の名称

もみボール

布カバー

もみアーム

グリップ

ソケット

アダプター

器具用プラグ

連続ボタン

本体

操作スイッチ

アダプターコード

自動ボタン

停止ボタン

電源ランプ



● 付属品は同梱されているものをお使いください。

# ご使用の前に

- 器具用プラグとアダプターが確実に接続されているか確認してください。
- スイッチが正しく動作するか確認してください。

# 使いかた

1. 器具用プラグを本体のソケットに差してください。  
(抜け落ちないよう確実に接続する)
2. アダプターをコンセントに差してください。電源ランプが点灯します。  
(抜け落ちないよう確実に接続する)
3. **連続** ボタンを押すと【連続モード】を開始し、一定の速度でマッサージします。

ボタンを押すごとに【速】【遅】が切り替わります。

**自動** ボタンを押すと【自動モード】を開始します。

ボタンを押すごとに【自動I】【自動II】が切り替わります。

4. マッサージを終了したいときは**停止** ボタンを押してください。  
すべての動作が止まります。
5. アダプターをコンセントから抜いてください。
6. 器具用プラグを本体のソケットから抜いてください。

## オートタイマーについて


使い過ぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約10分で自動的に止まります。

はじめは遅い設定にして短い時間で使用する。  
強い刺激に慣れていないと逆効果やけがのおそれがあります。

摩擦で皮膚を痛めるおそれがあるため素肌のままでは使用せず、タオルなどをあてがい使用する。もみボール、もみアームの感触を調節する場合もタオルなどをあてがい使用する。

一箇所への連続使用は5分以内にする。  
守らないと低温やけどや逆効果、けがのおそれがあります。

# 使用例



4つの「もみボール」を首に、2本の「もみアーム」を肩に当ててください。グリップの向きや力加減を調整することで最適なマッサージポイントを決めてください。

- 頭、胸、腹、骨部へは使用しないでください。

# お手入れについて

乾いた布で汚れをふき取ってください。  
シンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しないでください。  
変色、変形の原因になります。

# 保管について

- 汚れやホコリをとったあと、湿気の少ないところに保管してください。
- しばらくご使用にならないときはカバーなどをかけ、  
ホコリがつかないようにしてください。

## 故障かなと思ったら

機器に故障が発見された場合は使用をただちに中止し、電源を切り、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに点検、修理を依頼してください。

症 状	調べるところ
●張地がする音 ●マッサージ動作時の音	●構造上のもので機能などに影響はありません
●動作しない	●器具用プラグ、アダプターが抜けていませんか ●オートタイマーが働き停止状態になっていますか

症 状	直し方
●連続使用後にマッサージが止まる	●モーターの温度上昇のため、安全装置が働いています しばらく本体を休ませて(2時間程度)から再度動作を確認してください

上記点検後なお異常音、動作しないなどの異常を感じたらただちに使用を中止してください。アダプターをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに点検、修理を依頼してください。

## 愛情点検について

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、  
使用前に機器が正常に動作することを確認してください。

 愛情点検	このような症状はありませんか。 <ul style="list-style-type: none"><li>● こげくさいにおいがする</li><li>● コード、アダプターが異常に熱い</li><li>● コードを動かすと通電したりしなかつたりする</li><li>● その他異常がある</li></ul>	故障や事故防止のため使用を中止し、アダプターをコンセントから抜いて、必ずお買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに点検、修理をご相談ください。
--	---	--

## 仕様

販売名	つかみもみマッサージャー MD-420
医療機器認証番号	227AKBZX00079000
医療機器の種類	管理医療機器
一般的名称	家庭用電気マッサージ器
定格	AC100V 50/60Hz 30W
本体入力	DC12V 2.5A
アダプター入力	AC100V 50/60Hz
アダプター出力	DC12V 2.5A
定格時間	20分
オートタイマー	約10分
もみ回数	速 約22回/分 遅 約12回/分
外形寸法	幅 約37cm×奥行 約44cm×高さ 約18.5cm
質量	約1.9kg
アダプターコード長さ	約1.8m
材質	本体:ABS樹脂 布カバー:ナイロン/ポリエチル混紡
付属品	アダプター
医療機器製造販売業	大東電機工業株式会社 〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2-38
医療機器製造販売業許可番号	27B2X00055

## アフターサービスについて

- 保証書(裏表紙)  
保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
- 保証期間中に修理を依頼される場合  
保証書の記載内容に従って修理いたします。
- 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合  
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 補修用性能部品の最低保有期間  
当社は補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しております。  
(ただし、縫製部品は除きます。)  
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- その他ご不明な場合  
修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店または  
お客様ご相談センターにお問い合わせください。

地球の環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで  
各自治体の取り決めにしたがってください。

# お客様ご相談センターのご案内

商品の返品・返金などについては、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

商品のお取扱い方法、修理などのご相談は

フリーダイヤル **0120-064-762**

※お客様がご加入されている電話(NTT以外の一般回線、PHSおよびIP電話など)によっては、ご利用できない場合がございます。

上記番号がご利用できない場合は下記番号にお問い合わせください。

**TEL 086-722-5110  
FAX 086-722-3874**

岡山大東電機工業株式会社  
〒709-3104 岡山県岡山市北区建部町角石谷 1503-1

【受付時間(祝日を除く月～金)9:00～17:00】  
都合によりお休みさせていただくことがあります。

## お客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様よりお知らせいただいた氏名・住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。なお、お客様の個人情報は弊社で責任をもって管理し、第三者への開示や他の目的には使用いたしません。

## 〈無料修理規定〉

- 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ販売店または、P9のお客様ご相談センターが無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げ販売店または、P9のお客様ご相談センターに依頼してください。
- ご転居の場合には事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合には、P9のお客様ご相談センターにご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。  
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷  
(二) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷  
(ホ) 本書の提示がない場合  
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合  
(ト) 指定外電源(電圧・周波数)使用による損傷
- 本書は国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

## 修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または、P9のお客様ご相談センターにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて、詳しくはP8をご覧ください。

製造販売元  
**大東電機工業株式会社**  
〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2-38  
お客様ご相談センター TEL.06-6783-8627